

Руководство по эксплуатации

4G роутера

CARVIS MR-01GW



www.carvis.org

Оглавление

1. Технические характеристики	3
2. Размер и комплектация	4
2.1 Габаритные размеры 4G роутера	4
2.2 Комплектация	4
3. Внешний вид	5
3.1 Внешний вид 4G роутера CARVIS MR-01GW	5
3.2 Разъёмы	5
3.2.1 Разъём LAN	5
4. Подключение 4G роутера	7
4.1 Подключение к регистратору	7
4.2 Подключение к компьютеру	7
5. Настройка роутера	8
5.1 Подключение к роутеру	8
5.2 Настройки сети (настройки соединения)	9
5.2.1 APN	9
5.3 Настройки Wi-Fi	9
5.3.1 SSID	9
5.3.2 Интернет Wi-Fi	10
5.3.3 Расширенные настройки	12
5.4 Дополнительные настройки	13
5.4.1 Маршрутизатор	13
5.4.2 Перезапуск устройства	13
5.4.3 Межсетевой экран (проброс портов)	14
5.4.6 VPN	15
5.5 Статус	15
5. Правила эксплуатации	17
6. Контактная информация	18

автомобильное видеонаблюдение

1. Технические характеристики

Технические характеристики 4G роутера CARVIS MR-01GW (табл. 1):

Табл.1.

Характеристика	Значение		
	4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20		
	4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41		
Диапазоны мобильной сети	TD-SCDMA: B34/B39		
	WCDMA: B1/B2/B5/B8		
	GSM: 850/900/1800/1900		
Количество поддерживаемых антенн 4G	1		
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4		
Стандарты Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n		
Режимы работы Wi-Fi	Точка доступа (АР), режим клиента (STA)		
Количество поддерживаемых антенн Wi-Fi	1		
Разъем антенн 4G и Wi-Fi	SMA		
DHCP сервер	Есть		
Проброс портов	Есть		
Поддержка VPN	Есть (L2TP, PPTP)		
Поддерживаемые сетевые протоколы	ARP, IPv4, ICMP		
Поддерживаемые сетевые сервисы	NTP, DNS		
Разъем LAN	Авиационный интерфейс (6-pin)		
Скорость LAN порта, Мбит/сек	10/100		
Количество SIM слотов, шт	1		
Типоразмер SIM карты	Nano		
Кнопка сброса	Есть		
Материал корпуса	Пластик		
Рабочая температура	-20°C+65°C		
Напряжение питания, В	DC 12±3		
Максимальное энергопотребление, мА	120		
Размеры (Д×Ш×В), мм	106.9×73×31.6		

автомобильное видеонаблюдение

2. Размер и комплектация

2.1 Габаритные размеры 4G роутера

Габаритные размеры 4G роутера CARVIS MR-01GW (мм) (рис. 1):

Рис. 1



2.2 Комплектация

Комплектация 4G роутера CARVIS MR-01GW (табл. 2):

Табл. 2.

N₽	ГОМООИЛЬН Комплектация СОНАОЛЮД	Количество, шт.
1	4G роутер CARVIS MR-01GW	1
2	Технический паспорт изделия	1
3	Упаковочная тара	1
4	Пломба	1
5	Антенна GSM	1
6	Антенна Wi-Fi	1
7	Кабель 6pin (мама) - 6pin (мама), 0,2м	1
8	Переходник 6-pin (папа) — RJ45 (мама) + 1 power, 0,2 метра	1

3. Внешний вид

3.1 Внешний вид 4G роутера CARVIS MR-01GW

Передняя панель 4G роутера CARVIS MR-01GW (рис.2):

Рис. 2.



Разъемы передней панели CARVIS MR-01GW (таб. 3):

Табл. З.

Nº	Названия разъёмов
1	Выход под антенну 4G
2	Выход под антенну Wi-Fi
3	Разъем LAN
4	Кнопка сброса роутера к заводским настройкам
5	Индикатор подключения к мобильной сети передачи данных
6	Слот для установки SIM карты
7	Индикатор питания роутера

Индикаторы состояния CARVIS MR-01GW (таб. 4):

Табл. 4.

Индикатор	Состояние	Обозначение	
	Включен	Есть соединение по мобильной сети	
abtom	Моллогльное виде	SIM-карта установлена, но нет —	
46		соединения по мобильной сети	
	Выключен	Отсутствует SIM-карта в слоте	
		Устройство включено и нет устройств,	
	Включен	подключенных к точке доступа Wi-Fi	
PWR		роутера	
	Моргает	Есть устройства, подключенные к точке	
	Wopraer	доступа Wi-Fi роутера	
	Выключен	Устройство выключено	

3.2 Разъёмы

3.2.1 Разъём LAN

Разъем подключения сети LAN. Нумерация идет по часовой стрелке (рис. 3):

Рис. 3.



Описание контактов LAN разъёма (табл. 5):

Табл. 5

Nº	Цвет	Описание
1	Оранжевый	TD-
2	Бело-оранжевый	TD+
3	Бело-синий, синий	+12B
4	Бело-зеленый	RD+
5	Зеленый	RD-
6	Бело-коричневый, коричневый	GND



4. Подключение 4G роутера

4.1 Подключение к регистратору

Подключение 4G роутера к регистратору CARVIS осуществляется с использованием кабеля 6pin (мама) - 6pin (мама), который поставляется в комплекте. Кабель подключается к разъёму LAN 4G роутера с одной стороны, и к разъему IPC/LAN видеорегистратора CARVIS с другой стороны (рис. 4).

Рис. 4



4.2 Подключение к компьютеру

Подключение 4G роутера к компьютеру осуществляется с использованием переходника 6pin (папа) — RJ45 (мама) + 1 power, который поставляется в комплекте. Переходник подключается к разъёму LAN 4G роутера. В разъем RJ45 переходника подключается патчкорд, второй конец патч-корда подключается в Ethernet порт компьютера. В разъем Power подключается блок питания DC 12B (рис. 5).

Рис. 5



5. Настройка роутера

5.1 Подключение к роутеру

Для подключения к роутеру необходимо в адресной строке браузера ввести IP-адрес устройства (по умолчанию – 192.168.100.1). После этого на экране отобразится окно входа, в котором нужно ввести пароль (по умолчанию – admin) и нажать кнопку «Login» (рис.6).

Рис.6.

4GLTE		English 🗸
	Password	
	Login	

После успешного ввода пароля отобразится главное меню роутера. Помимо вкладок с настройками здесь отображаются основные параметры работы роутера – статус подключения к мобильной сети, количество подключенных устройств и статус устройства (рис.7).



При установленной SIM-карте с настройками сети по умолчанию роутер выполнит подключение к мобильной сети автоматически. При успешном подключении к мобильной сети появится доступ в интернет.

5.2 Настройки сети (настройки соединения)

В разделе «Network Settings» производится настройка работы роутера с мобильной сетью.

5.2.1 APN

Во вкладке «APN» указываются настройки подключения мобильной сети.

По умолчанию выбор подходящего профиля APN осуществляется в автоматическом режиме. Можно выбрать один из профилей (их набор формируется автоматически от оператора SIM-карты) или создать новый вручную после нажатия кнопки «Add New» (рис.8).

Рис.8.

<		Connection Settings
Connection Mode	APN	
Network Selection	Current APN Profile	MegaFon Internet
APN	РDР Туре	IPv4 Add New
LTE Band Lock	Profile Name *	MegaFon Internet
LTE PCI Lock	APN *	internet
	Authentication	СНАР
	User Name	gdata
	Password	
	Dial No.	
	0	

5.3 Настройки Wi-Fi

В разделе «Wi-Fi Settings» производится настройка работы Wi-Fi сети.

Пункт «Wi-Fi Switch» отвечает за включение/отключение Wi-Fi (Enable/Disable).

5.3.1 SSID

Во вкладке «SSID» производится настройка точки доступа Wi-Fi (AP) (рис. 9): 🖊 🗅

- 1. Network Name имя сети (имя точки доступа Wi-Fi).
- 2. Security Mode режим безопасности.
- 3. Pass Phrase пароль для подключения.

Рис. 9.

<	Set up wireless hot	Wi-Fi Settings spot so that your mobile phone or laptop could access network via it	
SSID	Wi-Fi Switch	Enable O Disable	
WPS	SSID		Apply
Internet Wi-Fi	Network Name(SSID) *	MIFL_4A68	
Advanced Settings		SSID Broadcast	
	Security Mode	WPA2(AES)-PSK	
	Pass Phrase *		
		Display Password	
			Apply
	0		

5.3.2 Интернет Wi-Fi

Во вкладке «Internet Wi-Fi» можно настроить режим «Клиент» (STA), при котором роутер подключается к существующей Wi-Fi сети (рис 10).

Примечание: при одновременном подключении к мобильной сети и сети Wi-Fi приоритетным подключением является сеть Wi-Fi.

Рис. 10.

	46 LTE			FDD_LTE 25002 Modify Log	il the in Password Logout Er	? o nglish ✓
	<	Set up wireless t	Wi-Fi Setti totspot so that your mobile pho	ings ne or laptop could access netv	work via it	
	SSID	Wi-Fi Switch	Enable	O Disable	_	
	WPS	Internet Wi-Fi			Аррі	
	Internet Wi-Fi	Internet Wi-Fi Switch	O Enable	Disable	Appl	
abtom		ьное	виде	онао	люде	ние

Для активации режима «Клиент» необходимо установить «Internet Wi-Fi Switch» в положение «Enable» и нажать кнопку «Apply» (рис. 11).

Рис. 11.

4GLTE			FDD_LTE 25002 ,III tu o
<	Set up wireless hots	Wi-Fi Settin spot so that your mobile phone	ngs e or taptop could access network via it
SSID	WI-FI Switch	Enable	O Disable
WPS	Internet Wi-Fi		Αρριγ
Internet Wi-Fi	Internet Wi-Fi Switch	Enable	O Disable
Advanced Settings	Current Status	WAN connected	Apply
	Wi-Fi Hotspot		
	Connect Delete Edit	Add	Security Mode
		102/ - -103/03	- 1999

После этого откроется список ранее добавленных точек доступа.

Для добавления нового подключения нужно нажать на кнопку «Add». На странице отобразится список доступных для подключения беспроводных Wi-Fi сетей.

Также можно ввести все параметры вручную (рис. 12).

	4GLTE		FDD	LTE 25002 , III The Registry Modify Login Password Logout English V
<		Set up wireless hotspot	Wi-Fi Settings so that your mobile phone or laptop con	uld access network via it
	SSID	Wi-Fi Switch	Enable O Disable	
	WPS	Add WI-Fi Hotspot	CADVIS	Apply
Advanced Settings		Security Mode	WPA-PSK/WPA2-PSK	аблюление
		Pass Phrase *	Display Password	аотрастис
		SSID	Signal	Refresh Apply Back Security Mode
		CARVIS	7	WPA2-PSK
		O UNITEH	7	WPA2-PSK
		O ROSSA		WPA2-PSK

После указания имени сети (Network Name), режима безопасности (Security Mode), алгоритма WPA (WPA Algorithms) и пароля подключаемой сети (Pass Phrase) в списке отобразится имя подключенной точки доступа. Если все параметры введены верно, то вверху экрана отобразится значок активного подключения к сети и изменится текущий статус на «Wi-Fi connected». Можно добавить несколько точек доступа (рис. 13).

Рис. 12.

Рис. 13.

4GLTE				FDD_LTE Mod	25002 , III 💮 💼 🛜 Ify Login Password Logout English
<		Set up wireless hot	Wi-Fi Settin spot so that your mobile phone	gs or laptop could acces	ss network via it
SSID	Wi-Fi Swite	ch	Enable	O Disable	_
WPS	Internet	Wi-Fi			Apply
Internet Wi-Fi	Internet W	I-FI Switch	Enable	O Disable	
Advanced Settings	Current Sta	atus	Wi-Fi connected		Apply
	Wi-Fi Ho	otspot			
	Connect	Delete Edit	Add		
	Option	SSID	Signal		Security Mode
	0	CARVIS		- 7	WPA-PSK/WPA2-PSK
	0	UNITEH	7		WPA2-PSK

Если доступно для подключения несколько точек доступа, то выбрав нужную сеть в списке необходимо нажать на кнопку «Connect». Для подключения к другой сети нужно сначала отключиться от текущей, выбрав активную сеть, затем нажать на кнопку «Disconnect».

Примечание: если активное соединение было потеряно, то роутер автоматически подключится к любой ранее настроенной Wi-Fi сети при обнаружении.

5.3.3 Расширенные настройки

Во вкладке «Advanced Settings» указываются параметры работы Wi-Fi (рис 14):

- 1. Network Mode сетевой режим.
- 2. Channel Bandwidth пропускная способность канала.
- 3. Country/Region Code код страны/региона.
- 4. Frequency (Channel) частота (канал).

Примечание: для изменения указанных выше параметров работы Wi-Fi необходимо выключить режим «Клиент». Рис. 14.

4GLTE		FDD_LTE 2 Mod	ify Login Password Logout Englis
<	Set up wireless hots	Wi-Fi Settings bot so that your mobile phone or laptop could acces	ss network via it
SSID	Wi-FI Switch	Enable O Disable	_
WPS	Advanced Settings		Арру
Internet Wi-Fi	Band Selection	2.4G	
	Network Mode	802.11 b/g/n	~
ivanced settings	Channel Bandwidth	20MHz/40MHz	~
	Country/Region Code	Российская Федерация	~
	Frequency (Channel)	Auto	~
			Apply

5.4 Дополнительные настройки

В разделе «Advanced settings» находятся параметры локальной сети, VPN и инструменты для диагностики сети.

5.4.1 Маршрутизатор

Во вкладке «Router» настраиваются параметры локальной сети (рис. 15).

IP-Address

IP-адрес маршрутизатора в локальной сети.

Subnet Mask

Маска подсети в локальной сети.

DHCP Server

Включение/отключение DHCP-сервера – службы автоматической выдачи IP-адреса подключенным клиентам. Если служба отключена, то присвоение IP-адресов устройствам производится вручную.

DHCP IP Pool

Начальный и конечный IP-адреса указывают диапазон IP-адресов, который назначается сервером DHCP для доступа к устройствам. IP-адрес вне этого диапазона не может быть назначен сервером DHCP.

DHCP Lease Time

Время аренды IP-адреса подключенным устройством.

Рис. 15.						
	<	Advanced settings				
	Router	Router				
	Pestart Setup	IP Address *	192.168.100.1			
	Restart Setup	Subnet Mask *	255.255.255.0			
	Firewall	DHCP Server	Enable O Disable			
	Update	DHCP IP Pool *	192.168.100.100 - 192.168.100.200			
	Ping	DHCP Lease Time *	24 hour(s) Apply			
автомо		900	видеонаблюдение			
	Nslookup					
	Others					

5.4.2 Перезапуск устройства

Во вкладке «Restart Setup» можно выбрать периодичность перезагрузки устройства (рис. 16).

Примечание: для обеспечения стабильного соединения по умолчанию выбран режим перезагрузки «Через неделю» - роутер будет перезагружаться 1 раз в неделю.

Примечание: роутер будет перезагружаться в 03:00 согласно выбранному режиму.

Рис. 16.

<		Advanced settings
Router	Restart Setup	
_	Restart Setup	O Disable
Restart Setup		 Every day
Firewall		O two days
		a week
Update		Apply
Ping	0	
VPN	Off: The automatic rest Every day: The system	art function is disabled
	 two days: the first 3 am 	restart after setting, every two days at 3 am restart
Nslookup	One week: restart at 3a	am the first time after setting, and restart at 3am every 7 days

5.4.3 Межсетевой экран (проброс портов)

Во вкладке «Port Mapping» раздела «Firewall» указываются правила, которые разрешают все обращения из внешней сети к определенному порту и передают их на конкретное устройство во внутренней сети (рис 17):

- 1. Src. Port порт источника.
- 2. Dest. IP Address IP-адрес назначения.
- 3. Dest. Port порт назначения.
- 4. Protocol протокол.
- 5. Comment комментарий.

Настроенные правила проброса портов отображаются в списке «Current Port Mapping Rules in System».

Рис. 17.

					_
	Por	t Mapping			
Port Mapping Settings	Enable O D	sable			
ильное	e BNt	цеон	абл	ІЮДен	V
Port Mapping Settings					
Src. Port *				(1~65000)	
Dest. IP Address *				(e.g., 192.168.0.101)	
Dest. Port *				(1~65000)	
Protocol	TCP+UDP		~		
Comment *					
				Apply	
0					
Current Port Mapping Rul	es in System				
Src. Port	Dest. IP Address	Dest. Port	Protocol	Comment	
	Port Mapping Settings	Port Mapping Settings Port Mapping Settings Port Mapping Settings Src. Port * Dest. IP Address * Dest. Port * Protocol TCP+UDP Comment * Current Port Mapping Rules in System Src. Port Port Port Mapping Rules in System Src. Port Port Port Mapping Rules in System Src. Port Port Port Port Port Port Port Port	Port Mapping Port Mapping Settings	Port Mapping Settings Port Mapping Settings Port Mapping Settings Port Mapping Settings Src. Port * Dest. IP Address * Dest. Port * Protocol TCP+UDP Comment * Stc. Port Mapping Rules in System Src. Port Mapping Rules in System	Port Mapping Settings Port Mapping Settings Comparing Settings Src. Port * (1-6500) Dest. IP Address * (1-6500) Protocol TCP+UDP Comment * Src. Port Mapping Rules in System Src. Port Mapping Rules in System

5.4.5 Пинг

Во вкладке «Ping» можно проверить соединение с интересующим IP-адресом или URLадресом (рис 18).

Рис. 18.

<	Advanced settings
Router	Ping Testing
Restart Setup	Ping_Count 10
Firewall	
Update	
Ping	
VPN	
Nslookup	
Others	

5.4.6 VPN

Во вкладке «VPN» можно настроить VPN соединение (рис 19).

Доступны соединения L2TP или PPTP.

Рис. 19.

	<	Advanced settings
	Router	VPN
	Restart Setup	Connection Type L2TP VPN client Connection Status Disconnected
	Firewall	Enable
автом		ноя Name* Типпен Разбиле Видео Наблюдение
	VPN	PPP User Name *
	Nslookup	Annh
	Others	

5.5 Статус

В разделе «Статус» можно посмотреть основные параметры устройства.

Статус устройства

Во вкладке «Device Statue» отображены версия программного обеспечения, оборудования, время работы с момента включения и параметры SIM карты (рис. 20).

Рис. 20.

<	Device Statue			
Device Statue	Device Statue			
	Software version	ML7820+_B6A_7ETX0X_T3_58006		
Systerm Statue	Hardware version	ML7820+_V7.0		
Natwork Status	Running time	00 Day : 00 Hour : 17 Min : 34 Sec		
Network Statue	Product name	ML7820+		
	IMEI number	860410063121859		
	ICCID number	897010230497007864		
	IMPL number	250022040700786		

Статус системы

Во вкладке «Systerm Statue» отображены основные параметры подключения внешней (глобальной) и локальной сети (рис. 21)

Рис. 21.

<			Systerm St	atue	
Davies Otatus					
Device Statue	WAN Info				
	ІР Туре	IPV4			
ysterm statue	IP Addr	100.95.21.230	IPV6 Addr	-	
letwork Statue	IP DNS Addr	10.104.241.34	IPV6 DNS		
	IP Gateway	100.95.21.230	IPV6 Gateway	-	
	Netmask	255.0.0.0			
	LAN info				
	IP Addr	192.168.100.1	MAC Addr	A8:80:38:3B:04:5C	
	Net Mask	255.255.255.0	DHCP Statue	dhcp_connect	
	LAN Statue	lan_connect			

Статус сети

Во вкладке «Network Statue» отображены параметры подключения мобильного соединения (рис. 22)

Рис. 22.

автомо	биль	ное	Network St	набл	ю <mark>ден</mark> ие
	Device Statue	LTE Statue			
		Mobile Server	25002	Network Mode	FDD_LTE
	Systerm Statue	Current Access Band	3	Current Access Arfron	1425
	Notwork Status	Globel ID	57477645	Physical ID	80
	Network statue	Cell ID	13	Enodeb ID	224522
		RSRP/RSCP	-97 dBm	RSRQ	-9 dB
		SINR	11	RSSI	
		Dial Statue	Connected		

5. Правила эксплуатации

- 1. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
- Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением это может привести к выходу 4G роутера из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +85°С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара, яркого света в объектив (солнца или лампы накаливания) и других факторов, способствующих порче устройства.
- 4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям, а также к выходу 4G роутера из строя.
- 5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 6. Напряжение питания должно соответствовать требованиям 4G роутера. Не допускается подача напряжения (более DC 12±3B) непосредственно на 4G роутер.
- Если устройство не работает должным образом, необходимо обратиться к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не пытаться самостоятельно разобрать 4G роутер! (Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием).



4G роутер CARVIS прошел обязательную сертификацию и соответствует стандартам ЕС. Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте CARVIS в разделе «Сертификаты и дипломы».

автомобильное видеонаблюдение

6. Контактная информация

CARVIS

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех» 656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1 адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва тел.: +7 (495) 320-30-04 адрес эл. почты: msk@uniteh.org

Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2 адрес эл. почты: support@carvis.org

#