



# Руководство по эксплуатации

автомобильной AHD камеры

**CARVIS MC-324IR**



## 1 Технические характеристики

В таблице ниже приведены все технические характеристики автомобильной камеры CARVIS MC-324IR:


Характеристика	Значение
Тип камеры	Автомобильная, антивандальная
Матрица	1/3" CMOS IMX225
Разрешение	1 Мрх (720P)
Количество активных пикселей	1280×720
Объектив, мм	2,8/3,6
Система цветности	PAL
Видеовыход	Авиационный интерфейс (4 pin), AHD
Аудиовыход	Нет
Чувствительность, люкс	0,01; 0 с включенной ИК
Гамма коррекция	0,45
Скорость электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Отношение "сигнал/шум"	более 46 дБ (AGC выключен)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления (AGC)	Автоматический
D-WDR (расширенный динамический диапазон)	Есть
BLC (компенсация задней засветки)	Есть
Режим "день/ночь"	Автоматический, механический ИК-фильтр
Инфракрасная подсветка (дальность), м	до 10
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP66
Рабочие условия	-30°C ... 60°C, влажность до 95%
Напряжение питания	DC 12±3V
Максимальное энергопотребление, мА	160
Размер, мм	59×61
Вес, г	160

автомобильное видеонаблюдение

## 2 Размер и комплектация

### 2.1 Габаритные размеры камеры

Ниже представлены габаритные размеры камеры (мм).



### 2.2 Комплектация

В таблице ниже представлена комплектация автомобильной камеры CARVIS:

№	Комплектация	Количество, шт.
1	Автомобильная камера CARVIS	1
2	Технический паспорт изделия и руководство по эксплуатации	1
3	Упаковочная тара	1
4	Мягкая подложка	1
5	Крепежный шуруп	3
6	Ключ шестигранник	1

## 3 Подключение камеры

### 3.1 Разъем подключения камеры

Авиационный разъем подключения камеры:



### 3.2 Подключение камеры к автомобильному регистратору CARVIS

Камеру можно подключить к регистратору напрямую и/или с помощью удлинительного кабеля. На шлейфе для подключения аудио/видео входов (AV-кабеле), идущем в комплекте определенных моделей регистраторов, имеются отметки на каждом входе, AV1 – AV4, AV5 – AV8 для подключения камер. Камера подключается ко всем регистраторам CARVIS, которые поддерживают 1 Мрх (720P).

*Примечание: изображение камеры/монитора/регистратора может не совпадать с приведенным изображением в инструкции.*



## 4 Правила эксплуатации

1. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше  $+85^{\circ}\text{C}$ , источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара, яркого света в объектив (такой как солнце или лампы накаливания) и других факторов, способствующих порче устройства.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры. Не допускается подача напряжения (более DC  $12\pm 3\text{V}$ ) непосредственно на камеру.
7. Убедитесь, что в месте установки камеры нет отражающих поверхностей, находящихся очень близко к камере. ИК-подсветка может отразиться от поверхности и спровоцировать отражение.
8. Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разобрать камеру. (Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием).



Камеры CARVIS прошли обязательную сертификацию и соответствуют стандартам ЕС. Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте CARVIS в разделе «Сертификаты и дипломы».

автомобильное видеонаблюдение

## 5 Контактная информация

### **CARVIS**

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех»

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В

[www.carvis.org](http://www.carvis.org)

#### **Отдел продаж**

г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1

адрес эл. почты: [info@carvis.org](mailto:info@carvis.org)

г. Москва

тел.: +7 (495) 320-30-04

адрес эл. почты: [msk@uniteh.org](mailto:msk@uniteh.org)

#### **Техническая поддержка**

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2

адрес эл. почты: [support@carvis.org](mailto:support@carvis.org)



CARVIS  
автомобильное видеонаблюдение